

Kodelås Type 01 Normal

Følgende foretages med åben dør.

Indsæt batteri.

4 stk 1,5v AA

Første gang:

1: Tast **ON** indtil **OK** blinker.

2: Tast din valgte kode (Bestående af 3-8 cifre) og tast **E**.
Hvis **ERROR** lyser, gentag fra punkt 1.

Aflåsning af boks:

Tast **ON** efterfulgt af din kode, og tast **E**.

Åbning af boks:

Tast **ON** efterfulgt af din kode, og tast **E**.

Skift af kode.

Åbn boksen med den eksisterende kode, og gentag punkt **1** og **2**.



Generelt.

Lav batteristand:

Hvis **ERROR** og **OK** blinker 6 gange, skift batteri.

Er batteriet løbet tør for strøm:

Påsæt et **9 v** batteri på de 2 kontaktpunkter i venstre side af tastaturet, og **hold batteriet derpå** indtil låsen er åbnet.

Forkert kode:

Efter 3 forsøg på at åbne skabet med forkert kode, vil tastaturet lukke ned i 8 minutter. I denne periode vil **ERROR** blinke hvert 8 sekund. Bibbende lyd vil lyde når spærretiden er ophørt.