



Sådan åbner du :

- Åbn dækslet ved at trykke ind på højre side og åbn forsigtigt mod venstre.
- Sæt batterier i. (4 stk. AAA alkaline batterier)
- LED lampen blinker og bibber med 3 bib.
- Fabrikskoden er: 1 2 3 4

1. Tryk "C" tasten. (LED Blinker samt bib lyd)
2. Tryk koden 1 2 3 4 (LED blinker samt bib lyd)
3. Tryk "#" tasten. (LED blinker samt melodi) (koden vil nu være ex. C1234#)
4. Drej håndtaget og åben dør. (melodi lyder i 3 sekunder)

Hvis forkert kode prøves mere end 5 gange, lukker låsen og den vil ikke virke.

Sådan åbnes efter 5 forkerte forsøg:

Tast den rigtige kode 2 gange i træk. (ex. C1234#C1234#)

Derefter vil melodi lyde og låsen er klar.

Indtastning af personlig kode: (Med åben dør)

Låsen kan laves med 2 forskellige koder.

1.kode:

* Tryk på tasten "M" på bagsiden af døren

* Tast den nye kode. (Min. 4 cifre max. 16 cifre

* Tryk på "#"

Ex. Hvis den nye kode er: 2 1 0 0, tryk som vist:

M 2 1 0 0 #

Når døren lukkes åbnes nu ved : C2100#



2.kode:

* Tryk på tasten "M" på bagsiden af døren

* Tryk "2"

* Tryk "#"

* Tast den anden nye kode (min. 4 cifre max. 16 cifre)

* Tryk "#"

Ex hvis den 2. nye kode er 4 4 0 0, tryk som vist:

M 2 # 4 4 0 0 #

(for at bekræfte at koden er korrekt indtastet, tastes koden med åben dør, før der lukkes.

Ex. Hvis koden er 4 4 0 0 trykkes: C4400#

Hvis proceduren er korrekt vil melodi lyde i 4 sekunder.)

Sletning af 2. kode:

1. Tryk på "M" tasten på bagsiden af døren.

2. Tryk på "#" tasten.

3. Tryk på "2" tasten.

4. Tryk på "#"tastten.

Indtastning af ny kode med døren lukket:

1. Tryk på "#" tasten

2. Tast den nuværende kode.

3. Tryk på "#" tasten.

4. Tryk ny kode

5. Tryk på "#" tasten (melodi toner)

Ex. Hvis nuværende kode er 1 2 3 4 og ny kode er 5 6 7 8:

#1234#5678#

Hvornår skal batterier skiftes:

Hvis døren ikke åbnes selvom korrekt kode er indtastet, samt blink og lyd, er det tid til batteri skift.

Koden vil forblive intakt selvom batteri tages ud.