



LaGard BASIC



BRUGSANVISNING

Denne lås har 2 koder ”**Chef og brugerkode**”

Chefkoden er over brugerkoden. Begge kan ændre kode uafhængigt af hinanden. Chefkoden kan tilføje en ny brugerkode, midlertidigt spærre eller slette brugerkoden, uden at kende denne.

Koden har altid 6 cifre i kombinationen.

Fabrikskoden er : 1 2 3 4 5 6

Det tilrådes at ændre fabrikskoden inden man tager skabet i brug.

Ved indtastning af korrekt kode, bipper/blinker låsen 2 gange.

Ved forkert kode, bipper/blinker låsen 3 gange.

Har man tastet forkert 4 gange efter hinanden, går låsen i ”hvile-stadie” i ca. 5 minutter, hvorefter man kan taste den rigtige kode igen.

Åbning af skabet.

1. Tast den 6-cifrede kode, låsen bipper/blinker 2 gange.
2. Drej håndtaget til åbningspunktet.

Ved lukning af skabet.

Drej håndtaget tilbage. Kontrollér at skabet er låst ved at prøve at dreje håndtaget.

HUSK !!!!

Ved ændring af kode skal skabet være åbent, og man skal afprøve den nye kode 3-4 gange inden skabet lukkes.

Ændring af kode (gælder både Chef og brugerkode)

1. Tast 0 seks gange, låsen bipper/blinker 2 gange



2. Tast gældende kode, låsen bipper/blinker 2 gange.
3. Tast den nye kode 2 gange, bekræftes ved at låsen bipper/blinker 2 gange.

Tilføjning af brugerkode

1. Tast chefkoden og **hold det sidste ciffer trykket ned indtil låsen bipper 2 ”dobbeltbip” (i alt 4 bip)**
2. Tast 1, låsen bipper/blinker 2 gange. (dobbeltbip)
3. Tast brugerkoden 2 gange efter hinanden. Låsen bekræfter med 2 bip/blink efter hver indtastning.

Brugerkoden kan ændres uafhængigt af chefkoden.

Spærring af brugerkode.

1. Tast chefkoden og **hold sidste ciffer trykket ned indtil låsen bipper/blinker 2 ”dobbeltbip” (i alt 4 bip)**
2. Tast 2. Låsen bipper/blinker 1 gang.
3. Brugerkoden er nu midlertidigt spærret.

Genindførelse af midlertidigt spærret brugerkode.

1. Tast chefkoden og **hold det sidste ciffer trykket ned indtil låsen bipper/blinker 2 ”dobbeltbip” (i alt 4 bip)**
2. Tast 1. låsen bipper/blinker 1 gang.
3. Den gamle brugerkode er atter installeret.

Sletning af brugerkoden.

1. Tast chefkoden og **hold det sidste ciffer trykket ned indtil låsen bipper/blinker 2 ”dobbeltbip” (i alt 4 bip)**
2. Tast 3. Låsen bipper/blinker 1 gang.
3. Brugerkoden er nu permanent slettet.

Ønskes brugerkoden genindført, se afsnittet ”Tilføjning af brugerkode”

Er batteriet ved at ”løbe tør”, indikeres dette ved gentagne korte bip/blink når skabet er åbent.

Anvend KUN

