

Introduktion

Husk! Programmering og testning skal ALTID foretages med åben låge

Mas-Hamilton Auditcon er en batteridrevet elektronisk kombinationslås. Fra fabrikens side er låsen programmeret med Masterbrugerkode som bør ændres umiddelbart efter modtagelsen.

Denne manual er beregnet som et supplement til den originale engelsk-sprogede manual.

Del 1: Læses først

I fabrikstilstand, kan låsen åbnes med koden 50 25 50.

Ønsker du at bruge supermasterfunktionen, skal denne programmeres som det allerførste. Hvis programmeringen af denne funktion springes over, er muligheden for at bruge funktionen senere tabt.

Når du modtager låsen i fabrikstilstand, skal du selv foretage den første programmering. Det er under denne programmering, du fortæller låsen hvordan den skal opføre sig.

Den første kode, der skal programmeres, er supermasterkoden. Denne kode bruges til at sætte låsen tilbage til fabrikstilstand, hvis en brugerkode er mistet.

Låsen kan maximalt betjenes af to forskellige koder. Låsen kan bringes til at fungere i enten enkelt- eller dobbeltbrugertilstand.

I de forskellige programmeringseksempler, har vi f.eks. brugt koden 123456. Du opfordres til at vælge en personlig kode der er forskellig fra dette eksempel. Den skal blot være på seks cifre.

Fabrikkoden er: 50 25 50

Fabriks-supermasterkoden er: 12 09 43

Programmer Super-masterbruger kode (fra fabrikstilstand)

Super-masterkoden anvendes udelukkende til at tilbagestille låsen til fabrikstilstand. Koden skal ændres fra fabrikkoden for at aktiveres.

1. Tast ENTER og 0. Grøn lampe blinker. OBS! Hvis super-masterkoden er permanent frakoblet, vil du få en fejlmeddelelse (fem grønne blink)

2. Tast supermaster-fabrikkode:120943. Grøn lampe blinker. OBS! Hvis super-masterkoden allerede er indstillet, vil du få en fejlmeddelelse (fem grønne blink)

3. Tast ny supermasterkode f.eks:123456. Grøn lampe blinker.

4. Gentag linie 3 for bekræftelse af ny kode. Grøn lampe blinker to gange

ÆNDRES KODEN IKKE, FØR AL ANDEN PROGRAMMERING BEGYNDES, ER DENNE FUNKTION TABT FREMOVER.

Oplukning

Efter fem fejl-indtastninger, vil låsen være blokeret i 3 minutter. Hver fejl derefter, giver 3 min. mere. Grøn lampe vil blinke.

I enkeltbrugertilstand

1. Tast aktuel kode, f.eks. fabrikkode: 50 25 50. Grøn lampe blinker.

2. Drej på skabets håndtag for at åbne - du har ca. 10 sekunder.

I dobbeltbrugertilstand

1. Tast koden for bruger 1 eller bruger 2. Grøn lampe blinker

2. Tast den anden kode. Grøn lampe blinker

3. Drej på skabets håndtag for at åbne - du har ca. 10 sekunder

Omstil til egen kode	
<p>Det er vigtigt at du husker at skifte til en anden kode end fabrikkoden og de eksempler der står i denne manual</p>	<p>Omstilling af koden for "Bruger1" (overordnet bruger i enkeltbrugertilstand)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tast ENTER og 1. Grøn lampe blinker. 2. Tast fabrikkode (eller kode der skal skiftes). Grøn lampe blinker 3. Tast ny kode. Grøn lampe blinker. 4. Tast ny kode igen. Grøn lampe blinker. <p>Omstilling af koden for "Bruger2"</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tast ENTER og 2. Grøn lampe blinker 2. Følg opskriften ovenfor, fra punkt 2.
<p>HUSK! Omstilling af kode bør altid foretages med ÅBEN LÅGE. Husk at kontrollere den nye kode mindst tre gange før du lukker lågen igen.</p> <p>Din kode skal altid indeholde seks cifre.</p>	

Indstil brugertilstand (standard er enkeltbrugertilstand)	
<p>Normalt skal der blot bruges en kode for at åbne skabet. Låsen har dog mulighed for, at der skal to brugere til for at åbne skabet.</p> <p>Ved ændring af brugertilstand, sættes samtlige koder til fabrikkoden</p>	<p>Hvis der skiftes fra enkelt til dobbeltbrugertilstand:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tast ENTER og 7. Grøn lampe blinker. 2. Tast bruger1 kode. Grøn lampe blinker to gange <p>Hvis der skiftes fra dobbelt til enkeltbrugertilstand:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tast ENTER og 7. grøn lampe blinker 2. Tast bruger1 kode ELLER bruger2 kode. Grøn lampe blinker 3. Tast den anden kode. Grøn lampe blinker to gange
<p>Låsen kan programmeres til enten enkelt- eller dobbeltbrugertilstand.</p> <p>I enkeltbrugertilstand skal der kun én kode til for at åbne skabet. Denne kode kan være enten bruger1 eller bruger2. koden "bruger2" er afhængig af "bruger1", forstået på den måde, at det er bruger1 der giver adgang for- og programmerer koden til bruger2.</p> <p>I dobbeltbrugertilstand skal såvel bruger1 som bruger2 indtaste deres koder efter hinanden før låsen kan åbnes.</p>	

Udskift batteri	
<p>Brug kun 9V batterier af høj kvalitet. F.eks. Duracell</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tag tastaturet af, ved at stikke ind skruetrækker ind i hakket fornedet og dreje. 2. Udskift forsigtigt batteriet, og pas på ikke at beskadige nogen kabler. Dette gælder især når du sætter tastaturet tilbage på plads.
<p>Test låsen mindst tre gange med åben låge, efter batteriskift. Hvis låsen ikke virker, er den mest almindelige fejl, at kablet ind til låsen, er blevet hevet lidt ud af kontakten. Kontroller at kablet sidder korrekt, og at alle skruer er strammet tilstrækkeligt.</p>	

Del 2: Avancerede funktioner

Tilføj bruger 2 (kan kun udføres af bruger 1)

Denne funktion kan kun bruges i enkeltbrugertilstand og kan kun udføres af bruger 1	1	Tast ENTER + 3. Grøn lampe blinker
	2	indtast bruger1 koden. Grøn lampe blinker to gange

Bruger 2 kan have status som både aktiv bruger og tilføjet bruger, henholdsvis inaktiv og ikke tilføjet bruger. Kun bruger 1 kan ændre i disse rettigheder. Som standard er bruger 2 tilføjet og aktiv med fabrikskoden 50 25 50. Bruger 2 kan selv ændre sin kode.

Slet bruger 2 (kan kun udføres af bruger 1)

Denne funktion kan kun bruges i enkeltbrugertilstand og kan kun udføres af bruger 1	1	Tast ENTER + 4
	2	Tast bruger 1 koden. Grøn lampe blinker to gange

De-aktiver bruger 2 (kan kun udføres af bruger 1)

Denne funktion kan kun bruges i enkeltbrugertilstand og kan kun udføres af bruger 1	1	Tast ENTER + 6
	2	Tast bruger 1 koden. Grøn lampe blinker to gange

Denne funktion bruges typisk til midlertidig deaktivering af bruger 2. Hvis bruger 2 allerede er de-aktiveret vil du få et fejlsignal

Aktiver bruger 2 (kan kun udføres af bruger 1)

Denne funktion kan kun bruges i enkeltbrugertilstand og kan kun udføres af bruger 1	1	Tast ENTER + 5
	2	Tast bruger 1 koden. Grøn lampe blinker to gange

Denne funktion bruges til aktivering af bruger 2, hvis denne har været de-aktiveret. Hvis bruger 2 allerede er aktiveret vil du få et fejlsignal

Sæt lås til fabrikstilstand med supermasterkoden

Denne funktion sætter låsen i enkeltbrugertilstand med fabrikskoden 50 25 50	1	Tast ENTER + 0
	2	Tast supermasterkoden. Grøn lampe blinker to gange

Denne funktion er kun nødvendig hvis den almindelige brugerkode er gået tabt