

## Secure Castelle, elektronisk lås

Læs denne tekst igennem i ro og mag, inden du begynder at anvende låsen!



Dette skab har en elektronisklås. Når skabet leveres er **leveringskode**: 1 2 3 4 5 6. Vi anbefaler, at du omstiller til din egen kode så hurtigt som muligt. Der er mange som kan leveringskoden...

Koden kan indeholde enten 6 cifre eller 6 bogstaver. En sekundær kode kan tilføjes for uden primærkoden. Hver gang en tast trykkes ned giver låsen et bip fra sig samtidig blinker dioden. Opbevar koden et sikkert sted væk fra skabet. Brug ikke personlige data (f.eks. fødselsdage, telefonnumre osv.).

Når korrekt kode er tastet bipper låsen 2 gange. En forkert tastet kode medfører et langt bip. Hvis en tast ikke bliver aktiveres indenfor 10 sekunder efter forrige handling, vil låsen automatisk låses. Handlinger, der ikke afsluttet må startes forfra.

### Sådan åbnes låsen

1. Tast **koden** - til at begynde med leveringskode 1 2 3 4 5 6.
2. Drej håndtaget med uret (mod højre) inden 3 sekunder efter koden er tastet.
3. Låsen er nu åbn og døren kan åbnes.

Indtastes koden forkert 4 gange i træk, blokeres låsen i 5 minutter. Når låsen er blokeret blinker diode hvert 10. sekund og låsen bipper, hvis en tast trykkes ned. Kode kan indtastes igen, når dioden stopper med at blinke. Hvis koden herefter tastes forkert 2 gange i træk blokeres låsen yderligere 5 minutter.

### Låsen lukkes på følgende måde:

1. Luk døren skånsomt med den ene hånd. Drej håndtaget mod uret (mod venstre). Kontroller, at låsen er låst ved at dreje på håndtaget.

### Aktiver sekundær kode:

1. Tryk og hold tasten **1** nede indtil låsen giver et dobbelt signal fra sig. Dioden lyser alt imens følgende trin foretages.
2. Tast gældende **kode** - til at begynde med leveringskode 1 2 3 4 5 6.
3. Tast **ny 6-cifret kode** - låsen bipper 2 gange.
4. Tast **ny 6-cifret kode igen** - låsen bipper 2 gange.

Den sekundære kode kan ændres som primærkoden. Med primærkode kan sekundærkode slettes. Primærkode kan ikke slettes.

## Secure Data, elektronisk lås

---

### Sådan ændres koden - med skabet ulåst og døren åben

1. Tryk og hold tast **0** ned indtil låsen giver et dobbelt signal fra sig. Dioden lyser alt imens følgende trin foretages.
2. Tast gældende **kode** - til at begynde med leveringskode 1 2 3 4 5 6.
3. Tast **ny 6-cifret kode** - låsen bipper 2 gange.
4. Tast **ny 6-cifret kode igen** - låsen bipper 2 gange
5. **Luk ikke døren endnu.** Test den nye kode inden døren lukkes.

***NB! - Luk ikke døren før omstillingen er færdig og den nye kode er afprøvet!***

I tilfælde af fejl under tastning af ny kode giver låsen et langt signal fra sig. Gå til punkt 1 og start forfra. Gammel kode vil være gældende indtil ændringen er fuldført korrekt.

### Sådan slettes sekundær kode

1. Tryk og hold tast **3** ned indtil låsen giver et dobbelt signal fra sig. Dioden lyser alt imens følgende trin foretages.
2. Tast gældende **kode** - til at begynde med leveringskode 1 2 3 4 5 6.  
Sekundær kode er herefter slette.

### Batteriskift

Når batteriniveauet er lavt kommer der en række signaler fra låsen. Batteriet udskiftes med det samme. Vi anbefaler alkaliske batterier - 9V. Batteriboksen er placeret nederst/i bunden af låsepanelet.