



S&G Titan med dobbelt brugerkode.

Åbning af lås: Låsen leveres med fabriksindstillede koder der som følgende.

Kode 1. 123456. kode 2. 222222.

låsen åbnes ved at bruger 1 taster 123456# der kommer 4 bip bruger 2 taster 222222# drejer kransen på låsen og åbner håndtager på skabet.

Man har 60 sekunder fra kode 1 er tastet til kode to skal tastes.

Ændre koder: For ændre fabrikskoder til personlige koder gøres følgende.

Tast 22* nuværende kode#(5 bip) ny kode# (3 bip) ny kode# (3 bip), samme sekvens gentages med bruger 2.

Eksempel.

Bruger 1. 22*123456# (5 bip) 654321# (3 bip) 654321# (3bip) koden er nu ændret til 654321.

Bruger 2. 22*222222# (5 bip) 444444# (3 bip) 444444# (3 bip) koden er nu ændret til 444444.

Meget vigtigt når man har ændret koder, skal koderne afprøves 3 gange med åben dør, for at sikre at de er indtastet korrekt.

Batteriskifte: Ved udskiftning af batteri, trækkes der let ud i den blå knap kl 12, drejkransen drejes lidt mod uret mens man trækker ud i den.

I højre side sidder et 9 volts batteri som løftes op og udskiftes.

Batteri skal være et Duracell alkaline industri batteri, lithium må ikke til anvendes.

OBS: Når låsen er kodet til dobbeltbruger kan den IKKE sættes tilbage til enkeltbruger.