

Montage af boksdøre



Vigtigt :

Dørens låsepal der lukker ned i bundstykke – må IKKE trykbelastes

Derfor:

Når døren ligger ned: Åbn lås + drej dørgræb = låsepaler er trukket tilbage

Så kan døren rejses

Alternativt skal forbores hul i gulvet, så låsepal har plads når døren rejses i låst tilstand

1. Placer døren i murhul
2. Er gulvet vandret? Hvis ikke skal karm kiles op
3. Åbn døren 90 grader
4. Tilret karm i hængselside – til lodret. Evt. via kile under forkant dør, derved sikres frigang (løft IKKE døren af hængslerne)
5. Bor huller i mur/hængselside. Anvend Injektionsmørtel som eks. Fischer /limanker type FIS VS 300T, samt Fischer Gevindjern type RGM 10 x 130 jf. datablad fra Fischer.
6. Luk dør, kontroller frigang under dør og tilret forside på karm, så rigler lukker let
7. Som pkt. 5 men modsat hængselside ønskes bundstykket fjernet - SKAL man i gulvet yderligere montere 2 ankre jf. pkt. 5 i hver side - max 5 cm fra karm.

I tvivl ring 97 123 288