

Omstilling af Mauer 70076 til ny nøgle.

1. Lås skab op, åben dør og afmonter bag plade på dør.
2. Drej dørens håndtag til lukket position med døren åben, lås låsen med nuværende nøgle.
3. Sæt låsen på omstilling på omstillingsknap bag på låsen, se billede 1-2.
4. Drej nøglen mod oplåsning til den er vandret og tag nøglen ud. Se billede 3.
5. Isæt ny nøgle som på billede 3, drej nøglen mod låst position til den er vandret.
6. Låsen er nu omstillet til nyt nøglesæt, monter bag plade på dør igen.
7. Tjek alle nye nøgler gentagne gange med døren åben.





